

O Magicboard não funciona. O que devo fazer?

Segunda, 25 Setembro 2006

Verifique se:

- a caneta está ligada (a melhor maneira de verificar se a caneta está a funcionar é pressionar o bico e ouvir o bzzz do sinal electromagnético que ela emite);
- o quadro está ligado correctamente à corrente e o botão está "On";
- se estiver a trabalhar na opção "sem fios", verifique a cor da luz do emissor/receptor (se for vermelha, o sinal pode estar bloqueado ou o quadro desligado).

Caso não consiga identificar o problema, por favor entre em contacto connosco.