

Estou a pressionar a caneta numa área e a escrever ao lado. O que devo fazer?

Segunda, 25 Setembro 2006

Durante a instalação do Software, é mostrado um ecrã chamado "Definições de Arranque" que pergunta ao utilizador como quer que o software seja carregado ao iniciar o sistema. Nesse momento, é aconselhado a escolher a definição, consoante o grau de utilização previsto. Caso opte pelo modo de Ecrã Inteiro (aconselhável para computadores ligados em permanência ao Magicboard) e mais tarde deseje mudar essa configuração, tem apenas de aceder a:

Botão Iniciar > Todos os Programas > Starboard Software > Configuração do Starboard Software

Selecione o separador "Vários" e altere a definição de arranque. As três opções são: "Ecrã Inteiro", "Barra de Ferramentas" e "Nenhuma".